

showcontrollere1命令详解(2) PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/142/2021_2022_showcontro_c101_142516.htm 显示e1 controller 5/1 正在运行。 e1 controller 可能是这三种情况：up, down, administratively down。 另外，如果打环，可以分为本地环和远端环。 applique type 指示e1是平衡还是非平衡的，平衡的阻抗是120欧姆，非平衡的是75欧姆 framing 当前帧类型，缺省的是crc4，还有 no-crc4。 line code 当前的线路编码，缺省是：hdb3。 还有ami。 no alarms detected 警告显示。 可能的警告有: 传输者发送远端告警 传输者正发送高警指示信息。 接收者有信号丢失 接收者得到ais。 接收者有帧丢失。 接收者有远端告警 接收者没有告警 rrent interval (251 seconds elapsed) 显示当前的累积时间，每隔15分钟刷新一次。 line code violations 指示发生 bipolar violation (bpv) 或者excessive zeros (exz) 错误事件。 path code violations 指示有一个帧同步错误位在d4和e1-no crc 格式, 或者一个 crc 错误在扩展的超级帧 extended superframe (esf)和 e1-crc 格式。 slip secs 指示ds1帧有效负荷位的复制和删除。 当相连收发两端的路由器不一致的情况，会出现slip secs fr loss secs 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com