

直接系统服务(DirectSystemService) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/283/2021\\_2022\\_\\_E7\\_9B\\_B4\\_E6\\_8E\\_A5\\_E7\\_B3\\_BB\\_E7\\_c98\\_283597.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/283/2021_2022__E7_9B_B4_E6_8E_A5_E7_B3_BB_E7_c98_283597.htm) INT 00H “0”作除数 INT 01H 单步中断 INT 02H 非屏蔽中断(NMI) INT 03H 断点中断 INT 04H 算术溢出错误 INT 05H 打印屏幕和BOUND越界 INT 06H 非法指令错误 INT 07H 处理器扩展无效 INT 08H 时钟中断 INT 09H 键盘输入 INT 0BH 通信口(COM2:) INT 0CH 通信口(COM1:) INT 0EH 磁盘驱动器输入/输出 INT 11H 读取设备配置 INT 12H 读取常规内存大小(返回值AX为内存容量，以K为单位) INT 18H ROM BASIC INT 19H 重新启动系统 INT 1BH CTRL BREAK处理程序 INT 1CH 用户时钟服务 INT 1DH 指向显示器参数表指针 INT 1EH 指向磁盘驱动器参数表指针 INT 1FH 指向图形字符模式表指针 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)