

并行口服务(ParallelPortServiceINT17H) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/283/2021\\_2022\\_\\_E5\\_B9\\_B6\\_E8\\_A1\\_8C\\_E5\\_8F\\_A3\\_E6\\_c98\\_283599.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/283/2021_2022__E5_B9_B6_E8_A1_8C_E5_8F_A3_E6_c98_283599.htm) 00H 向打印机输出字符 01H 初始化打印机端口 02H 读取打印机状态 (1)、功能00H 功能描述：向打印机输出字符 入口参数：AH = 00H AL = 输出的字符 DX = 打印机号(0LPT1, 1LPT2, 2LPT3, .....) 出口参数：AH = 打印机状态。其各位为1时的含义如下：位7打印机空闲 位3I/O错误 位6打印机响应位2保留 位5无纸位1保留 位4打印机被选位0打印机超时 (2)、功能01H 功能描述：初始化打印机端口 入口参数：AH = 01H DX = 打印机号(0LPT1, 1LPT2, 2LPT3, .....) 出口参数：AH = 打印机状态。各位定义如下功能00H所示 (3)、功能02H 功能描述：读取打印机状态 入口参数：AH = 02H DX = 打印机号(0LPT1, 1LPT2, 2LPT3, .....) 出口参数：AH = 打印机状态。各位定义如下功能00H所示 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)