

Cisco交换机配置入门PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/289/2021_2022_Cisco_E4_BA_A4_E6_8D_c101_289633.htm Cisco 交换机配置入门 机型

：Cisco 3750 想对交换机警醒配置。一般有两种方法：1、控制台端口（Console）：可以直接对交换机进行配置2、远程登录（Telnet）：通过TELNET程序对已经设置了IP的交换机进行远程配置，一般等控制台端口配置好交换机的IP后才可以进行。除了以上的两种方法外，其实还有两种方法：1、WEB的配置方式。此方法只能配置一般的简单设置2、硬件自带的应用程序。专用的程序，一般很少用 建立控制台连接到交换机 一般交换机自带一根Console线，一端连接到交换机的Comsole口，一端连接到电脑的串行口。打开超级终端，一般就可以连接到交换机。具体的参数设置如下这样就可以连接到交换机了 连接到交换机后，如果是第一次启动会要执行初始化操作，一般是设置交换机的名称，密码等一般的信息。由于交换机已经初始化，如果要进行初始化操作，那就要进入特权EXEC模式，在命令提示符号下输入：setup，就会启动初始化操作。刚才讲到了特权EXEC模式，这理就要讲一下觉交换机的几种模式，不同的模式可以执行不同的操作命令，首先来说两种基本的模式。一般为了安全考虑，CISCO将操作会话分为两个不同的访问级别：用户EXEC级别和特权EXEC级别。用户EXEC级别只能使用有限的命令，且交换机显示Switch>提示符，不能对交换机进行配置。看例子，处于用户EXEC级别下的状态：AITG_FrontekCoreSW> 特权EXEC级别下交换机显示Switch#提示符，能对交换机进

行各种配置。看例子，处于特权EXEC级别下的状态：输入en,进入特权EXEC级别，接着输入密码，进入特权EXEC级别 AITG_FrontekCoreSW>en Password: AITG_FrontekCoreSW#看看，提示符变了，用户在用户EXEC级别输入enable(或en)，然后输入密码，就可以进入特权EXEC级别 在交换机提示符下输入“？”，可以列出相应模式下交换机所支持的所有命令。退出特权EXEC级别模式：disable 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com