

系统安装初步之如何将A:磁碟与B:磁碟互调 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/294/2021\\_2022\\_\\_E7\\_B3\\_BB\\_E7\\_BB\\_9F\\_E5\\_AE\\_89\\_E8\\_c67\\_294815.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/294/2021_2022__E7_B3_BB_E7_BB_9F_E5_AE_89_E8_c67_294815.htm) Slackware Linux 的 bootdisk 及 rootdisk 安装程式可以在 5 1/2" (1.2MB) 以及 3 1/2" (1.44MB) 磁片上制作, 所以, 基本上我们可能不大有需求把 A: 与 B: 磁碟互换。 不论如何, 假如您有这需求的话, 也很简单, 以现在的电脑主机板设计, 有些只需要把软碟排线接连磁碟机这端的两个接座互调, 之後重新开机, 趁开机修改 BIOS 资料。 大部分品牌的 BIOS, 在开机时都可以按 键来修改其资料。 我甚至也听说, 现在有些主机板设计, 允许修改 BIOS 值即可, 无须动到硬体排线。 只是听说。 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。 详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)