

室内设计师考试辅导：eAUTOCAD常用命令 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/295/2021_2022__E5_AE_A4_E5_86_85_E8_AE_BE_E8_c67_295188.htm A是绘制圆弧线啊。

AA是计算面积 AR是图形阵列 ATT是建立属性定义
AUDIT是检查和恢复损坏的图形数据 B是定义图形块 BR是打断 C 圆形 CO 拷贝 COL 设置颜色 CHA对图形进行直倒角
D 建立和修改尺寸格式 DS 单图设置 各项功能设置 DI 测量两点见的距离和角度 DO 绘制填表充的圆环 DT单行文本
DIV等分指定数目的图形 DAL建议校准线性尺寸 DAN 角度尺寸 DBA基准尺寸 DCE圆心标记或圆、圆环中心线 DCO连续性尺寸 DDI直径尺寸 DED编辑尺寸 DLI旁引线尺寸 DOR坐标尺寸 DRA半径尺寸 E 除去图形 EL 绘制椭圆及圆弧 ED修改文本 EX延伸图形 ELEV 设置物体的高度和厚度 G建立命名的选择集 H填充封闭区域 HE修改填充 HI 隐藏不可见轮廓线 I将图形插入到当前图形 IM使图象文件到当前图形中 IAD调整插入的图像文件 L直线 LT 拉制线型 LTS 设置线形的比例因子 LA 图层管理 M 移动 MA图形特性匹配 MI 镜像 ML 多线 MISTYLE 定义多线格式 O编制并复制图形 P平移视图 PV 清除当前图形中无用的有名物体，如层、块
PE 修改多义线 PL二维多义线 POL多边形 RE刷新视图 RO 旋转物体 REC矩形 RAY创立射线 RECOVER 修复损坏的图形文件 S拉伸图形 SC 缩放图形 ST 文字格式 SU布尔“差”操作 SP 使用拼写 SPL样条曲线 SPE编辑样条曲线 UN 设置绘图单位 UNI布尔“并” X 分离 XLINE 构造线 Z拉到视图显示功能 F2 开关命令行文本窗口 F3启用对象补抓 F4数字化

开关 F5等轴切换 F6状态栏上的坐标开关 F7启动栅格 F8正交开关 F9栅格捕捉 F10极轴追踪 F11 对象捕捉追踪 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com