混凝土摊铺机操作工安全注意事项安全工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/548/2021_2022__E6_B7_B7_ E5 87 9D E5 9C 9F E6 c62 548566.htm 混凝土摊铺机在现场 组装和施工要按出厂说明书规定进行,各部件的连接要可靠 轨道式水泥摊铺机摊铺时,应遵守下列规定:1.布料机 与振平机之间应保持5~8m的安全距离;2. 布料机传动钢丝 的松紧要适度。不得将刮板置于运行方向垂直的位置,也不 得借助整机的惯性冲击料堆;3.作业中严禁驾驶员擅自离 开驾驶台。无关人员不得在驾驶台上停留或上下摊铺机。在 弯道作业时,要注意防止摊铺机脱轨。 滑模式水泥摊铺机摊 铺时,应遵守下列规定:1.停机处应平坦、坚实、并用支 垫牢固的木块垫起机体。履带垫离地后方可进行调整,安装 工作。 2. 调整机器高度时,工作踏板及扶梯等处不得站人 。作业期间严禁碰撞引导线。3.摊铺机应避免紧急转向, 防止与预置钢筋、路缘石等碰撞。4.摊铺机停放在通车道 路上时,周围必须设置明显的安全标志。夜间应设红灯示警 ,其能见度不得小于150m。 5.摊铺机不得牵引其他机械。 其他机械牵引摊铺机时应采用刚性拖杆。 机器发生故障时, 应停机检修,不得边工作边检修,以免发生意外事故。 百考 试题注册安全工程师站点 100Test 下载频道开通,各类考试题 目直接下载。详细请访问 www.100test.com