

思科6000系列交换机配置维护手册(1)思科认证 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/644/2021\\_2022\\_\\_E6\\_80\\_9D\\_E7\\_A7\\_916000\\_c101\\_644310.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022__E6_80_9D_E7_A7_916000_c101_644310.htm) 1. 连接设备 1.1. 从console连接  
第一次对6000交换机进行配置，必须从console进入。首先先将机器上架，按要求接好电源，然后用随机附带的Console线和转接头将交换机的console口与PC的串口相联，如下：Com口设置如下： 9600 baud 8 data bits No parity 2 stop bits 检查电源无误后，开电，可能会出现类似下面的显示，按黑粗体字回答: System Bootstrap, Version 6.1(2) Copyright (c) 1994-2000 by cisco Systems, Inc. c6k\_sup2 processor with 131072 Kbytes of main memory rommon 1 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)