

中英文对照造价工程术语大全（十六）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/266/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_AD\\_E8\\_8B\\_B1\\_E6\\_96\\_87\\_E5\\_c56\\_266574.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/266/2021_2022__E4_B8_AD_E8_8B_B1_E6_96_87_E5_c56_266574.htm) 16 建筑施工安全技术统一规范 Unified code for safety technology in construction 1 施工现场(工地) construction site 从事施工中任何工序或作业的场地。 2 工作场所 workplace 从事施工的任何人员因工作原因必须停留或前往的一切场所。 3 安全技术 safety technique 一门为控制或消除生产劳动过程中的危险因素，防止发生人身事故和财产损失而研究与应用的技术。 4 安全技术措施 safety technical measures 以保障职工安全、防止伤亡事故为目的的，在技术上所采取的措施。 5 安全防护装置 safeguard plant 配置在施工现场及生产设备上，起保障人员和设备安全作用的所有附属装置。 6 高处作业 work at heights 凡在坠落高度基准面2m以上（含2m）有可能坠落的高处进行的作业。 7 特种作业 special work 对操作者本人及其他人和周围设施的安全有重大危害因素的作业。 8 脚手架 scaffold 为建筑施工而搭设的上料、堆料与施工作业用的临时结构架。 9 施工用电（临时用电） electricity on construction site 由施工现场提供，工程施工完毕即行拆除的电力，并专用于工程施工的电力线路与电气设施。 10 季节施工 seasonal construction 在冬期、夏季、雨季及台风季节所进行的建筑工程施工。 11 冬期施工 winter construction 根据当地多年气温资料，在室外日平均气温连续5天低于5℃ 风荷载体型系数  $\mu_{s,z}$  风压高度变化系数  $\mu_{z}$ 。基本风压值  $w_0$  L1、L2、L3 三相电路的三相相线 N 中性点、中性线、工作零线 PE保护线（在TN接零保护系统中称保护

零线) I 电流 t 通过电流 I 所用的时间 TN-C 工作零线与保护零线合一的接零保护系统 TN-S 工作零线与保护零线分开的接零保护系统 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)