

安全工程师安全管理制度劳保用品管理制度 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/272/2021\\_2022\\_\\_E5\\_AE\\_89\\_E5\\_85\\_A8\\_E5\\_B7\\_A5\\_E7\\_c62\\_272033.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/272/2021_2022__E5_AE_89_E5_85_A8_E5_B7_A5_E7_c62_272033.htm)

劳保用品管理制度1.

目的建立劳动保护用品发放、使用规定。2.适用范围适用于

本公司各部门劳动防护用品的发放、使用和管理。3.责任者

安全部、采购部、各使用人员4.程序4.1公司仓储科按规定外

根据员工岗位不同配置不同的个人防护用品。安全部根据危

害因素的变化情况提出变更防护用品建议并报批准，以降低

有毒有害因素对员工的伤害。4.2仓储科根据《劳动保护用品

发放标准》分发个人防护用品。4.3使用范围包括所有部门

。4.3.1护目镜的使用规定：4.3.1.1投料岗位、离心岗位、回收

岗位在操作时必须佩带护目镜；4.3.1.2包装岗位控制秤量的员

工必须佩带护目镜；4.3.1.3备料、装卸工在分装各种液体原料

和有毒原料时必须佩带护目镜；4.3.1.4成品库在成品转桶时必

须佩带护目镜；4.3.1.5装卸组、备料组在装卸搬运有毒原料时

必须佩带护目镜；4.3.1.6研发中心、质检员工在接触各种液体

原料、中间体、成品及实验时必须佩带护目镜；4.3.2劳动保

护手套的使用规定4.3.2.1所有投料岗位在生产过程中必须佩带

橡胶手套；4.3.2.2原料库在溶剂转桶或灌桶，搬动有毒原料，

秤溶剂、助剂时必须佩带橡胶手套；4.3.2.3装卸组、备料组在

装卸、搬运危险化学品时必须佩带橡胶手套；4.3.2.4研发中心

、质检部在实验、检测等工作时接触强腐蚀性或有毒物料过

程中必须佩带橡胶手套；4.3.3防尘、防毒口罩的使用规定

：4.3.3.1生产车间投料、离心岗位员工在生产过程中必须佩带

防毒口罩；4.3.3.2原料仓员工在溶剂转桶或灌桶，搬动有毒原

料，秤溶剂、助剂时必须佩带防毒口罩。在搬动一般原料时必须佩带防尘口罩；4.3.3.3装卸组、备料组在装卸、搬运有毒原料时必须佩带防毒口罩。在装卸一般原料时必须佩带防尘口罩；4.3.3.4中央研究所、质检部实验、测试过程中，若所处环境中含有毒有害气体时必须佩带防毒口罩。4.3.3.5烘房人员在操作时必须佩带防尘口罩。4.3.4工作服、防护围裙、防护服的使用规定4.3.4.1所有生产第一线员工在工作过程中都必须穿工作服；4.3.4.2原料仓库、装卸班、备料组及车间部分岗位员工下雨露天工作时必须穿防护服(雨衣)；4.3.4.3生产车间、原料仓库在接触有毒高腐蚀原料或成品时必须穿防护服工作；4.3.4.4生产车间在研磨、包装接触有毒有腐蚀性原料或成品时必须穿防护围裙工作；4.3.4.5备料组、装卸组在接触有毒有腐蚀性原料或成品时必须穿围裙工作；4.3.4.6研发中心、质检部在实验、检测接触有毒原料时须穿防护服工作。4.3.5工作鞋的使用规定4.3.5.1原料仓库、备料组、装卸组在接触有毒物料时必须穿水鞋工作；4.3.5.2所有一线员工在工作时间内必须穿公司规定的工作鞋；4.3.6氧气呼吸器的使用规定4.3.6.1使用方法：将氧气呼吸器的悬挂佩戴皮带从左臂及头部穿过，皮带落于右肩上，然后打开氧气瓶压力所指示的压力值，就知道氧气瓶内的氧含量（如：1升的氧气瓶压力为10Mpa，大约可供使用人员在毒区工作呼吸1小时），按一下手动补给器，使气囊内原积存的气排出，将面罩戴好后，进行几次深呼吸，以观察判断供氧呼吸系统是否良好，确定各部件正常后，方可进入有毒区域内工作。4.3.6.2使用注意事项：使用中，氧气呼吸器防止与其它物件撞击，严禁沾染油类物质，严禁接触火源。严禁在毒区使用中摘下面罩与他人谈话，若有事应

以信号或手势联系。使用中应时刻注意氧气瓶内的压力下降情况，当压力降到3Mpa时，应立即退出毒区，予以更换。

4.3.7长管式面具的使用规定4.3.7.1使用方法：长管防毒面具是利用物理方法，将有毒区以外的空气通过软管进入，供佩戴者呼吸，它不受毒气种类浓度的限制，是进入有毒设备检修。进塔入罐作业，防止中毒的良好器材，管的一端用螺纹接头与面罩相连，另一端与大气相连。4.3.7.2使用注意事项：使用时应注意将进气口端放置于有毒区域外的上风向，无积水和不易引起尘埃飞扬的地方。使用时应注意防止管道绞结，踩压，以免形成管道闭塞。使用时必须有监护人。使用中若发现有有毒气味时，则应立即停止作业，退出现场。

4.3.8过滤式防毒面具的使用规定4.3.8.1使用方法：过滤式防毒面具是利用化学作用，将被有毒物质污染的空气，予以消除其中的有毒物质后，供以足够的清洁空气给人呼吸，使从事毒区工作人员不受毒气侵入。4.3.8.2使用注意事项：必须按滤毒罐的防毒范围，专防专用。使用时只适用于空气中有毒气体浓度不大于2%，氧气浓度不低于18%的场所中使用。使用时应作气密性检查，凡药罐有孔洞，药剂有松动现象应停止使用。过滤式防护面具不适用于容器内使用。防止药罐受潮，或与水接触，防止失效。防氨面具当吸气有氨味时，应停止工作，立即退出现场；使用防一氧化碳面具时，应特别留心，因一氧化碳是无色无味的气体，不被呼吸所感觉，若稍微感觉不舒服时，应立即退出现场。

4.3.9特殊工种按规定穿戴劳保用品。4.3.10事故应急处理按应急处理程序要求穿戴急救用品。4.3.11危险性较大的特殊作业时,安全部统一安排防护用品。4.3.12个人防护用品将根据损坏程度或失效情况进行更换：

员工首先需填写劳保用品领用单，由部门负责人签名同意后，仓储科根据品种发放。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)