

安全生产技术：油漆、喷漆工安全操作规程 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/277/2021_2022__E5_AE_89_E5_85_A8_E7_94_9F_E4_c62_277704.htm

油漆、喷漆工安全操作规程

1. 工作场地和库房严禁烟火。操作者应熟悉灭火器材的位置和使用方法。
2. 要保持工作环境的卫生与通风。浸漆、喷漆量较大的连续作业线，必须安设抽风罩和废漆处理装置。操作时必须戴防毒口罩或通风面具。
3. 高处作业应扎好安全带，防止滑跌。工具、漆桶要稳妥放好。在容器内作业，必须采取有效通风措施或戴通风面具。
4. 在油漆作业场所10米以内，不准进行电焊、切割等明火作业。
5. 需油漆、喷漆的工件，应放置稳固，摆放整齐。
6. 带电设备和配电箱周围一米以内，不准喷漆作业。在装配试车地点进行工作，要间隔一定距离。严禁在运转的设备上刷漆或喷漆。装配输送线上的产品或悬链上的工件喷漆时，应在喷漆室内进行。操作时，必须戴好口罩或面具。
7. 打光除毛刺时，要戴口罩和防护眼镜，要经常检查锤柄是否牢固，对面不准站人。手提式砂轮必须有防护罩，操作者要戴胶皮手套。
8. 调配含有铅粉或溶剂挥发浓度较大的油漆时，应戴防毒面具。禁止用汽油和香蕉水洗手。
9. 增压箱内的油漆和喷漆枪所承受的空气压力，应保持稳定不变。
10. 调合漆、腻子、硝基漆、乙烯剂等化学配料和汽油易燃物品，应分开存放，密封保存。
11. 溶剂和油漆在车间的储备量不许超过两天的用量，并且要放在阴凉的地方。
12. 汽油和有机化学配料等，易燃物品，只能领取当班的用量。用不完时，下班前退回库房，统一保管。
13. 空气压缩机要有人专管，开机时应

遵守空压机安全操作规程，并经常检查、加油，不准超压使用。工作完毕，应将储气罐内的余气放出，断开电源。 14 .
下班前清扫工作场地，存好工具，废棉纱应放到指定地方。
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com