

考试大整理家装施工管理要点一 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/292/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A7_E6_c67_292165.htm 家装施工管理要点 细

木工程施工要点1、门扇、壁橱门、书橱门如用细木工板来做，为了防止变型，必须做放力槽。如果你家的木工连放力槽

都不知为何物，那你可要小心了！！2、门口、壁橱门口、书橱门口必须用实木收口！用木皮直接贴到门口上，这是木工

偷懒的做法，时间长了，很容易出现问题！装修中对五金件的安装应注意些什么？1.木工五金类物品的安装:我们知道，

大多数木制品都需要考虑油漆的问题。因此，五金件的安装时间就需要考虑好与油漆工施工衔接的问题。这需从两方面来考虑:第一，五金件的安装时间不能安排过早，否则，油漆工人在进行施工时需要过多地考虑对五金件的保护问题；

第二，安装五金件时，还要注意不能破坏油漆工人已经完成的施工。因此，正常的施工往往是这样安排的：对于需要钻孔的五金件，基本上是在油漆工施工之前，或主要工序进行

之前完成(像门锁安装前的开锁孔基本上都是在这个阶段进行，拉手的钻孔最好也安排在这个阶段)。油漆工完成施工后，木工再进行安装工作。

2.电工灯具以及开关插座面板的安装：应该在墙面刷涂料或贴墙纸的工作完成后，再进行灯具的安装及开关插座面板的安装工作。曾经有过这样的事例：某公司施工时，为节省人员开支，于是在工序安排上让电工过早安装了开关插座，结果后面的油漆工人贴墙纸时，没有注意保护开关插座，用壁纸刀裁开关插座面板的开口时，不小心把面板划花了。

3.卫生洁具以及浴室五金的安装：由于我

们目前的家装行业整体管理水平还很低，施工现场的工人的素质普遍较差。所以，一些工地上就曾经发生过多起安装好的浴缸被施工人员首先使用的现象。这几年，这方面的投诉案例已有很多。所以，笔者建议消费者，除非迫不得已，在工程开始验收以及大多数施工人员还没有撤离现场之前，最好不要进行卫生洁具的安装。否则，很有可能在自己崭新的浴缸里发现洗浴后留下的毛发。

家庭装修工程通病举例一、

天花工程

- 1、纸面石膏板吊顶：表面不平，有裂缝。
- 2、矿棉吸音板吊顶：磕碰，不平，拼缝不顺直，不严，缝不匀，污染，图案不对称。
- 3、金属吊顶板：色差，表面不平整，接缝翘曲，接缝不顺直，磕碰。
- 4、塑料板：不平，接缝不直，不严，边框隔角不直、不严。
- 5、石膏板：不平，接缝不严，不直，缝不匀，图案不清晰、不对称。
- 6、吊顶龙骨：不平，不顺直，不严，不牢，拱度不匀。
- 7、设备安装口：不严，不正，不对称，排列不整齐，间隔不匀。

二、地面工程

- 1、天然石材：色差，接缝不严不平，板面纹理不顺，反花，磕碰，镜面光洁度差，污染，分缝不匀。
- 2、釉面砖：磕碰，色差，釉面砖裂缝，不平，接缝不严、不直、不匀，活动不实，污染。
- 3、水泥面：裂缝，分格嵌条不顺直，嵌条显露不全不清晰，偏歪，色差，石子分布不匀，色彩污染，面层退色，表面光洁度差。
- 4、人造大理石：不平，翘曲，龟裂，退色，退光，花纹不顺，接缝不直不匀。
- 5、木地板：色差，接缝不平、不齐、不严，裂缝，翘曲，行走时有响声，踢脚板与地面不垂直，表面不平接搓有高低。
- 6、塑料地板：地板与基层粘接点分离，鼓泡，错缝，拼缝不严、不顺直，退色，污染，划伤，图案不对称。
- 7、地毯：不平

，起鼓，皱褶，颜色不一致，翻边，卷边。三、墙柱饰面工程

- 1、天然石材：色差，接缝不平、不直、不匀，板面纹理不顺，开裂，磕碰，污染，脱落。
- 2、人造石材：（1）人造大理石：不平，翘曲，退光，龟裂，花纹不顺，接缝不直不匀。（2）预制水磨石：空鼓，接缝不平，色差，缝隙不匀，石子分布不匀。
- 3、釉面砖：色差，不平，接缝不顺不直，墙面凹凸不平，裂缝，变色，污染。
- 4、木墙裙：开裂，翘曲，创痕，碎裂，色差，开胶，起泡，木纹不对称，划伤，明钉眼。
- 5、包布：不平，鼓泡，皱褶，弧度不匀，押缝不直，污染。
- 6、金属板材：色差，不平，磕碰，起鼓，污染，表面光洁度差。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com