

网络计划参数计算口诀 PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/292/2021_2022__E7_BD_91_E7_BB_9C_E8_AE_A1_E5_c67_292282.htm 网络计划参数计算
口诀 早开早完顺向算 迟开迟完逆向求 总差只算本工作 间时
自差有区别 起点早开取值零 终点迟完取工期 迟完早完时间差
间时只算不求小 早完只算本工作 迟开只算本工作 终点自差同
总差 算法只与自差同 取值早开加工日 取值迟完减工日 总差
零时自差零 关键工作有特点 后者早开看紧前 前者迟完看紧后
否则自差看紧后 总差为零或最小 紧前早完大者来 紧后迟开小
者来 先取紧后早开时 关键工作起终连 依次算至终节点 依次
算至起节点 再减本工之早完 关键线路通起来 终点早完即工期
再算总差和自差 差值小者即自差 至此参数全算完 100Test 下
载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com