

爆破工程装药工的注意方法和技术守则 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/493/2021_2022__E7_88_86_E7_A0_B4_E5_B7_A5_E7_c67_493296.htm 装药工守则一、装药前检查炮孔深度、位置与方向是否符合要求，检查结果要向爆破手或老板报告.二、将炮孔中的岩粉、泥浆除净(可用吹风法)，如炮孔内有谁要掏干净，为防止炸药受潮，可在炮孔底放一些油纸或使用一些经过防潮处理的炸药.三、在干孔中可装粉药，宜分几次装入，每装一次，用木棍轻轻压紧.如装药卷，可用木棍将药卷顺次送入炮孔并轻轻压紧.四、起爆药卷(雷管)应设在由炮孔口算起，装药全长 $1/2\sim 1/3$ 的位置上，并为保证起爆应装双雷管.五、装药时，应按规定炸药品种、数量、位置进行，不得投掷，严禁使用铁器，不得用炮棍用力挤压或撞击，防止碰撞雷管引起爆炸事故。或将雷管脚线或导爆管拉得过紧，损伤，弄断，造成拒爆.六、堵塞材料应选用于炮壁摩擦作用大、充填宜密实、不过潮和有较好塑性、不漏气的土料，如干细沙土、沙子、粘土等，最好用一份粘土和二~三分沙混合而成.七、堵塞要轻捣密实，不得用力挤实，应保证其堵塞质量与长度，并注意保护好起爆导火索或电雷管的脚线.八、水平或倾斜抛炮孔可用粘土制成比炮孔稍小、长100~150毫米的圆柱土条，一节一节的填塞.

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com