

城市规划名词解释之道路分类及等级城市规划师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/522/2021_2022__E5_9F_8E_E5_B8_82_E8_A7_84_E5_c61_522915.htm 主干道（ Arterial road ）城市道路网中的骨干道路。 辅助道路（ Collector street ）指美国居住区内的主要街道，用以疏导主干道之间的交通，承担着相当大的交通量，并有利于沿路小型商业设施的发展。 快速干道（ Freeway ）在美国，指交叉路口完全受到限制的多车道高速公路。在日常用语中，“快速干道”与“高速公路”同义，但在理论上，前者的人入口控制较后者更为彻底。在英国称为机动车路。 林荫公路（ Parkway ）在美国，指沿途|百考试题|景色宜人，限制入口的非商业性交通用公路。一般处于公园或类似公园的地区中。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com