

二级建造师考试建筑经济重点总结31注册建筑师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/524/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E7_c57_524288.htm

142. 铺设屋面隔气层和防水层前，基层必须干净干燥 找平层上涂刷一层冷底子油，并干燥3-4小时以上再铺贴油毡 干燥标准是将1M²卷材平坦地干铺在找平层上，净置3-4小时后掀开检查，未见水印即可铺设

143. 石油沥青油毡的铺设要求是 上下层油毡不能垂直铺设 应由低向高处铺贴 www.Examda.CoM 屋面坡度小于3%时，宜平行屋脊铺贴.屋面坡度大于15%时，应垂直屋脊铺贴 同层油毡的搭接长度，长边不应小于70，短边不应小于100

144. 铺贴天沟、檐沟卷材时，宜顺天沟、檐沟方向，减少搭接

145. 满粘法是铺贴防水卷材时，卷材与基层采用全部粘结的施工方法

146. 条粘法是铺贴防水卷材时，卷材与基层采用条状粘结的施工方法

147. 点粘法是铺贴防水卷材时，每幅卷材与基层粘结面不少于两条，卷材与基层采用点状粘结的施工方法，每平方米粘结不少于5点

148. 空铺法是铺贴防水卷材时，卷材与基层仅在四周一定宽度内粘结，其余部分不粘结的施工方法

149. 若采用高聚物改性沥青防水卷材时，屋面基层转角处圆弧半径为50

150. 选用高分子防水卷材，采用满粘法粘结屋面卷材，铺贴卷材时其最小搭接宽度为80

采用条粘法粘结屋面卷材其最小搭接宽度为100（百考试题注册建筑）

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com