

二级建造师之水性金属漆施工工艺二级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/533/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_533210.htm

1、基层处理工序

(1) 对于刚建成的新墙要充分养护、干燥对于已受潮剥离的旧墙，则需要新做底层批刮。(2) 基面应平整、洁净不得有油污、浮灰或其他污染物。

2、封闭底漆辊涂工序 先在基面上均匀地辊涂一层涂乐美封闭底漆，进行封闭处理，以免由于基面渗色、透湿，从而污染，溶胀外层涂料，影响施工质量，滚涂要均匀一致，避免漏涂。

3、中层工序 待封闭底漆干透后，即可进行浮雕喷涂或拉毛滚涂施工，浮雕采用喷枪施工，喷出浮点大小基本一致，稍干即可用滚筒蘸汽油压平，起到装饰的效果，而为墙体营造出艺术氛围的立体浮雕面，在正常情况下，喷涂后的浮雕涂料，一般过24小时即干透。之后用300#砂纸打磨。

拉毛采用专用滚筒滚涂，花纹均匀，避免漏涂、接头。

3、金属漆专用底漆涂刷工序 涂底漆之前要检查浮雕骨料层是否干透，经砂纸打磨，金属漆专用底漆是有色漆，涂刷一定要均匀，建议涂饰两道。

4、喷涂面漆工序 涂乐美水性金属漆面漆采用喷涂，须二到三次。首先，薄而均匀地喷涂一层，约径1-2小时待其硬化后即可喷涂第二道面漆。

5、涂饰罩面漆工序 罩面漆喷涂或辊涂一道即可，油性或水性均能达到罩面效果。经以上五道工序，水性金属漆施工完成。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com