

永凝液污水处理池（水池）施工工艺二级建造师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/535/2021_2022__E6_B0_B8_E5_87_9D_E6_B6_B2_E6_c55_535551.htm

（一）施工工艺污水处理池（水池）：清理基层修补裂缝、蜂窝麻面、管口等节点喷DPS一道喷DPS一道（16小时后）再喷DPS一遍（16小时后）粉刷层验收（二）操作步骤1、仔细检查污水池面板上是否有细微裂缝，把沿细微裂缝处的板面凿成宽约5厘米，深约3厘米的V型槽，然后用速凝水泥将槽压实、抹平、再喷DPS一道。2、污水池面板上的蜂窝、麻面及漏筋处，须凿去表面的松散砼，然后用清水冲洗干净，待表层晾干后，在斜面处喷DPS一道，然后用速凝水泥将管四周填实、抹平，再喷一道DPS。3、污水池面管道节点处的处理方法为：沿管道四周凿成宽约5cm、深约10cm的斜面，用水冲洗干净，待表层晾干后，在斜面处喷DPS一道，然后用速凝水泥将管道四周填实、抹平，再喷一道DPS。4、待污水池面基层修补处理完毕。清扫干净以后，再整体喷一道DPS。5、DPS喷完约16小时后（视天气情况而定，调整时间|百考试题|间隔），再喷一道DPS。6、第二道DPS喷完16小时以后，组织工程验收做蓄水试验。操作注意事项：1．喷DPS时，要注意喷时速度需缓慢、均匀，防止漏喷、多喷的情况，以砼表面湿润，出现水迹现象即可；2．雨天不宜进行室外喷涂作业；3．风力大于5级以上的天气不宜进行喷涂作业；4．在气温高于35 时的烈日环境下进|百考试题|行喷涂作业时，要注意适当润湿砼表面，以防止DPS挥发。气温低于5 时不宜施工。5．漏筋处的盖筋一定要将其凿出并清洗干净，待表层晾干以后

，喷一道DPS，然后用速凝水泥将钢筋裹住、抹平，再喷DPS一道。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com