

一级结构基础辅导：垂直角观测结构工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/543/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E7_BB_93_E6_c58_543344.htm

四、垂直角观测（一）垂直度盘构造 垂直度盘简称竖盘，竖盘平面垂直于横轴，并随望远镜一起转动。（二）垂直角计算（三）竖盘指标差 视线水平时竖盘读数应有读数有一个小的角度差 x ，称为竖盘指标差。存在指标差时，垂直角计算公式为：（四）垂直角观测（1）测站上安置好经纬仪，用钢卷尺量出仪器高 i （从地面点量至经纬仪横轴中心的高度）；（2）盘左瞄准目标，读数；（3）盘右瞄准目标，读数；（4）按公式计算垂直角及竖盘指标差。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com