

建设部全国统一清单工程量计算规则16造价工程师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/549/2021_2022__E5_BB_BA_E8_AE_BE_E9_83_A8_E5_c56_549511.htm

木材面油漆（编码：020504）

项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量计算规则	工程内容
20504001	木板、纤维板、胶合板油漆	1.腻子种类 2.按设计图示尺寸以面积计算 3.基层清理 4.刮腻子要求 5.刮腻子 6.防护材料种类 7.刷防护材料、油漆 8.油漆品种、刷漆遍数	m ²		
20504002	木护墙、木墙裙油漆	1.腻子种类 2.按设计图示尺寸以面积计算 3.基层清理 4.刮腻子要求 5.刮腻子 6.防护材料种类 7.刷防护材料、油漆 8.油漆品种、刷漆遍数	m ²		
20504003	窗台板、筒子板、盖板、门窗套、踢脚线油漆	1.腻子种类 2.按设计图示尺寸以面积计算 3.基层清理 4.刮腻子要求 5.刮腻子 6.防护材料种类 7.刷防护材料、油漆 8.油漆品种、刷漆遍数	m ²		
20504004	清水板条天棚、檐口油漆	1.腻子种类 2.按设计图示尺寸以面积计算 3.基层清理 4.刮腻子要求 5.刮腻子 6.防护材料种类 7.刷防护材料、油漆 8.油漆品种、刷漆遍数	m ²		
20504005	木方格吊顶天棚油漆	1.腻子种类 2.按设计图示尺寸以面积计算 3.基层清理 4.刮腻子要求 5.刮腻子 6.防护材料种类 7.刷防护材料、油漆 8.油漆品种、刷漆遍数	m ²		
20504006	吸音板墙面、天棚面油漆	1.腻子种类 2.按设计图示尺寸以面积计算 3.基层清理 4.刮腻子要求 5.刮腻子 6.防护材料种类 7.刷防护材料、油漆 8.油漆品种、刷漆遍数	m ²		
20504007	暖气罩油漆	1.腻子种类 2.按设计图示尺寸以面积计算 3.基层清理 4.刮腻子要求 5.刮腻子 6.防护材料种类 7.刷防护材料、油漆 8.油漆品种、刷漆遍数	m ²		
20504008	木间壁、木隔断油漆	1.腻子种类 2.按设计图示尺寸以单面外围面积计算 3.基层	m ²		

清理2.刮腻子要求2.刮腻子3.防护材料种类3.刷防护材料、油漆4.油漆品种、刷漆遍数 20504009玻璃间壁露明墙筋油漆1.腻子种类m2按设计图示尺寸以单面外围面积计算1.基层清理2.刮腻子要求2.刮腻子3.防护材料种类3.刷防护材料、油漆4.油漆品种、刷漆遍数 20504010木栅栏、木栏杆（带扶手）油漆1.腻子种类m2按设计图示尺寸以单面外围面积计算1.基层清理2.刮腻子要求2.刮腻子3.防护材料种类3.刷防护材料、油漆4.油漆品种、刷漆遍数 20504011衣柜、壁柜油漆1.腻子种类m2按设计图示尺寸以油漆部分展开面积计算1.基层清理2.刮腻子要求2.刮腻子3.防护材料种类3.刷防护材料、油漆4.油漆品种、刷漆遍数 20504012梁柱饰面油漆1.腻子种类m2按设计图示尺寸以油漆部分展开面积计算1.基层清理2.刮腻子要求2.刮腻子3.防护材料种类3.刷防护材料、油漆4.油漆品种、刷漆遍数 20504013零星木装修油漆1.腻子种类m2按设计图示尺寸以油漆部分展开面积计算1.基层清理2.刮腻子要求2.刮腻子3.防护材料种类3.刷防护材料、油漆4.油漆品种、刷漆遍数 20504014木地板油漆1.腻子种类m2按设计图示尺寸以面积计算。空洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内1.基层清理2.刮腻子要求2.刮腻子3.防护材料种类3.刷防护材料、油漆4.油漆品种、刷漆遍数 20504015木地板烫硬蜡面1.硬蜡品种m2按设计图示尺寸以面积计算。空洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分并入相应的工程量内1.基层清理2.面层处理要求2.烫蜡工程量清单项目设置及工程量计算规则，应按表的规定执行。把造价师站点加入收藏夹 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com