

注册安全工程师辅导：瓦工、抹灰工作业安全常识安全工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/587/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E5_AE_89_E5_c62_587014.htm

瓦工、抹灰工作业须特别注意预防下列事故：（1）由于作业面搭设不符合要求、高处作业防护不到位发生高处坠落事故。（2）材料堆放不当或斩砖违反要求，造成交叉作业下方人员物体打击事故。

一、瓦工作业安全常识（1）上下脚手架应走斜道。不准站在砖墙上做砌筑、划线（勒缝）、检查大角垂直和清扫墙面等工作。（2）砌砖使用的工具应放在稳妥的地方。斩砖应面向墙面，工作完毕应将脚手架和砖墙上的碎砖，灰浆清扫干净，防止掉落伤人。（3）山墙砌完后应即安装桁条或加临时支撑，防止倒塌。（4）起吊砌块的夹具要牢固，就位放稳后，方得松开夹具。（5）在屋面坡度大于 25° 时，挂瓦必须使用移动板梯，板梯必须有牢固的挂钩。没有外架子时檐口应该搭防护栏杆和防护立网。（6）屋面上瓦应两坡同时进行，保持屋面受力均衡，瓦要放稳。屋面无望板时，应铺设通道，不准在桁条、瓦条上行走。

二、抹灰工作业安全常识（1）室内抹灰使用的木凳、金属支架应搭设平稳牢固，脚手架跨度不得大于2m。架上堆放材料不得过于集中，在同一跨度内不应超过两人。（2）不准在门窗、散热器、洗脸池等器物上搭设脚手板。阳台部位粉刷，外侧必须挂设安全网。严禁踩踏脚手架的护身栏杆和阳台栏板上进行操作。（3）机械喷灰喷涂应戴防护用品，压力表、安全阀应灵敏可靠，输浆管各部接口应拧紧卡牢。管路摆放顺直，避免折弯。（4）输浆应严格按照规定压力进行，超压和管道堵

塞，应卸压检修。把安全工程师站点加入收藏夹（5）贴面使用预制件、大理石、瓷砖等，应堆放整齐平稳，边用边运。安装要稳拿稳放，待灌浆凝固稳定后，方可拆除临时支撑。（6）使用磨石机，应戴绝缘手套，穿胶靴，电源不得破皮漏电，金刚砂块安装必须牢固，经试运转正常，方可操作。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com