

建造师备考心得：挣值法快速记忆一级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/619/2021\\_2022\\_\\_E5\\_BB\\_BA\\_E9\\_80\\_A0\\_E5\\_B8\\_88\\_E5\\_c54\\_619098.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/619/2021_2022__E5_BB_BA_E9_80_A0_E5_B8_88_E5_c54_619098.htm)

挣值法 一、三个费用值：1、计划完成工作预算费用BCWS = 计划工程量 × 预算单价  
2、已完成工作预算费用BCWP（挣值）= 已完工程量 × 预算单价  
3、已完成工作实际费用ACWP 二、四个评价指标

：费用节支超支 1 费用偏差  $CV = BCWP - ACWP > 0 < 0$  2 费用绩效指数  $CPI = BCWP / ACWP > 1 < 1$  进度提前 1 进度偏差  $SV = BCWP - BCWS > 0 < 0$  2 进度绩效指

数  $SPI = BCWP / BCWS > 1 < 1$  100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)