

一级结构师辅导：防火涂料涂装施工方法结构工程师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/627/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E7_BB_93_E6_c58_627635.htm

防火涂料涂装施工方法

一般依据被保护基材的条件、对涂层质量的要求和采用防火涂料的特性来选择，如饰面性防火涂料、超薄膨胀型钢结构防火涂料、电缆防火涂料的施工一般采用刷涂，也可采用喷涂和辊涂工艺。厚涂型钢结构防火涂料、预应力混凝土楼板防火涂料、隧道防火涂料的施工，可采用喷涂、抹涂和刮涂工艺，或喷涂、抹涂和刮涂相结合的施工工艺等。防火涂料应分次涂刷，根据要求结合防火涂料品种的特性而确定涂刷次数和相隔时间。一般说来，防火涂料的固含量较高，有的容易沉淀，因此使用前应充分搅匀。双组分包装的防火涂料，要根据产品说明书上规定的比例进行调配，充分搅拌，经规定时间的停放使之充分反应，然后使用。快把结构工程师站点加入收藏夹吧！100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com