

文明施工和环境保护的要求一级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/642/2021_2022__E6_96_87_E6_98_8E_E6_96_BD_E5_c54_642176.htm

文明施工和环境保护的要求 施工现场应成立以项目经理为第一责任人的文明施工管理组织。分包单位应服从总包单位的文明施工管理组织的统一管理，并接受监督检查。大气污染的防治措施主要方法如下。1) 除尘技术2) 气态污染物治理技术 大气中气态污染物的治理技术主要有以下几种方法。吸收法:选用合适的吸收剂，可吸收空气中的SO₂、H₂S、HF、NO_x等。吸附法:让气体混合物与多孔性固体接触，把混合物中的某个组分吸留在固体表面。催化法:利用催化剂把气体中的有害物质转化为无害物质。燃烧法:是通过热氧化作用，将废气中的可燃有害部分，化为无害物质的方法。冷凝法:是使处于气态的污染物冷凝，从气体分离出来的方法。该法特别适合处理有较高浓度的有机废气。如对沥青气体的冷凝，回收油品。生物法:只适用于低浓度污染物。水污染物主要来源：工业污染源；生活污染源；农业污染源。废水处理可分为化学法、物理方法，物理化学方法和生物法。物理法:利用筛滤、沉淀、气浮等方法。物理化学方法:主要有吸附法，反渗透法，电渗析法。噪声控制技术可从声源、传播途径、接收者防护等方面来考虑。从声源上降低噪声，这是防止噪声污染的最根本的措施。把一级建造师设为首页，尽情收藏你的好资料！更多信息请访问：百考试题一级建造师网校 一级建造师免费题库 一级建造师论坛 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com