

五十一个步骤教你轻松装配电脑Microsoft认证考试 PDF转换  
可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/644/2021\\_2022\\_\\_E4\\_BA\\_94\\_](https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022__E4_BA_94_)

[E5\\_8D\\_81\\_E4\\_B8\\_80\\_E4\\_c100\\_644321.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022__E4_BA_94_E5_8D_81_E4_B8_80_E4_c100_644321.htm) 装机其实是一个比较烦琐的工作，很多朋友在自己装机的时候常常搞的手忙脚乱，耗费了大量的时间和精力却装不好一台电脑，为此小编特意整理了网友的装机经验，在这里介绍给大家，有兴趣的朋友不妨打印出来，装机的时候一步一步照办，相信能够提高装机的效率。(注：完成一个步骤后请在 打勾。)

以双手短暂触摸机箱后才拿主板：防手上静电损坏电子零件

在MB上设定CPU外频跳线(或DIP Switch)：如需调整的话/参

看主板手册 检查主板芯片风扇电源线是否接在主板上：PS.

如需调整的话/参看主板手册 CPU安装至主板：注意CPU插

座斜角与针脚方位/正上方摆入/压杆扣住 散热膏涂抹

于CPU：只要薄薄涂在表面上 CPU Fan安装至CPU：先放

垫片/注意风扇方位/扣具正确扣法 CPU Fan电源线安装至主

板：位置参看主板手册 内存安装至主板：注意主板与插槽

位置/两端同时压下紧扣 决定安装存储装置与适配卡的位置

：装置间隔以利散热 机箱拆下两面侧板后平摆：小心割手/

螺丝依序分别排放/记住侧板装回原位的方法 四个防滑垫安

装至机箱底部(底部朝自己/主板托盘在下)：如有电源也先拆

下 拆掉预设安装适配卡位置的挡板：用一字形起子与尖嘴

钳 拆掉背板所有输出入埠的挡板：用一字形起子与尖嘴钳

拆下机箱面板与面板活动式回填片：小心不要扯断面板指

示灯讯号线 拆掉预设安装CDRW，FDD位置的挡板：用一

字形起子与尖嘴钳 装回面板与保留的面板活动式回填片：

面板指示灯讯号线稍作缩短整理 斜拿主板小心放入机箱：  
与所有输出入埠紧合 标示主板锁在托盘上的六个洞位：以  
油性签字笔在托盘上标示洞位 小心拿出主板：按照主板装  
回原位的方位上下比邻机箱平摆 托盘六个洞位装上高脚螺  
母：高脚螺母上各置一绝缘垫片/锁紧定型后轻轻旋出螺丝  
主板六洞位外的其它洞位由MB底下插入塑料螺丝垫--防止  
插IDE排线用力过猛压断主板 主板安装至托盘：所有输出  
入埠紧合后才让主板对准六个洞位轻轻接触托盘锁紧 面板  
指示灯讯号线安装至主板：一一对照主板手册/注意正负极

CDROM调跳线(设Master)：参看CDROM附图 CDROM  
排线安装至CDROM：注意排线连接端，第一支针脚方向(近  
电源)是否正确/排线稍作缩短整理 CDROM音源线安装  
至CDROM：参看CDROM附图 CDROM(含排线，音源线)  
安装至机箱：建议安装在最上面/音源线接主板/排线接主板/  
位置参看主板手册 FDD排线安装至FDD：注意排线连接端  
，第一支针脚方向(近电源)是否正确 FDD(含排线)安装至  
机箱：与硬盘间有空格/FDD退片钮在右下角/排线接上主板/  
排线稍作缩短整理 硬盘调跳线(设Master)：参看硬盘附图

硬盘排线安装至硬盘：注意排线连接端，第一支针脚方向(  
近电源)是否正确/排线稍作缩短整理 硬盘(含排线)安装至  
机箱：建议安装在最下面/排线接上主板/位置参看主板手册

输出主电源线 主板：注意勾扣的方向/参看主板手册 /电  
源线稍作缩短整理 电源安装至机箱：其它输出电源线  
接CDROM，FDD，硬盘/注意斜角方向/电源线稍作缩短整  
理 输入电源线安装至主机：注意斜角方向/参看主板手册

机箱风扇安装至机箱：吸入或吹出方向是否正确/电源线接

妥/参看主板手册 显示卡安装至主板：注意插槽方向/如果显示卡附有风扇也顺便检查是否接上电源/参看主板手册 键盘安装至主机：注意接头颜色与插入方向/参看主板手册

Mouse安装至主机：注意接头颜色与插入方向/参看主板手册 屏幕讯号线安装至主机：注意接头插入方向/要锁紧/参看主板与显示器手册 喇叭安装至主机：注明SPK或Line Out/参看主板手册 喇叭电源线接上三孔插座：打开喇叭电源开关/音量关小 屏幕电源线接上三孔插座：先关闭屏幕才插上 主机(Power输入)电源线接上三孔插座：电源线插头如为三孔需转为两孔 三孔插座电源线(含转接头)接上墙壁电源插座：打开三孔插座电源开关 启动主机电源开关：听有无检测正常时会发出的一声短响(哔) 打开显示器电源开关：看有无出现侦测结果与寻找开机文件失败的讯息(属正常现象) (一切正常的话)关闭主机电源开关：按住4秒才放手/拔掉电源线/如有不正常则另行检查 锁上机箱两面侧板--完成组装/整理光盘包装盒工具与清理弃物/电源线插回主机 重开电源：进入BIOS做设置 其它组件待操作系统，驱动程序，升级套件，性能调校，Ghost后才一一安装，免除困扰。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)