

09年药剂学：注射剂的容器安瓿的洗涤执业药师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022_09_E5_B9_B4_E8_8D_AF_E5_89_c23_645086.htm id="song" class="chao">

质量好的安瓿可直接洗涤，质量差的安瓿需先蒸瓶再清洗。向安瓿内灌入纯化水，经100℃/30min蒸煮，甩水后进入控制区进行洗涤。先用纯化水粗洗，再用注射用水精洗。目前常用的洗涤方法有甩水洗涤法和加压气水喷射洗涤法，洗涤设备有喷淋式安瓿洗瓶机、气水喷射式洗瓶机、超声波安瓿洗瓶机三种。来源：考试大 1、甩水洗涤法 将安瓿灌满经滤过澄明度符合要求的纯化水，再将水甩出，反复3次，最后一次用澄明度合格的注射用水。此法适用于5ml以下安瓿。百考试题 - 全国最大教育类网站(www.Examda.com) 2、加压气水喷射洗涤法 适用于10ml以上安瓿。所用洗涤用水和压缩空气均应事先精滤合格，由针头交替喷入倒置的安瓿内进行洗涤，反复4-8次，最后一次应是滤过空气。本法的关键是气，一是应有足够的压力，二是一定要将气滤纯净。洗涤用水应是新鲜注射用水，但比配制用者要求可略低。更多信息请访问：

执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 百考试题执业药师加入收藏 相关推荐：09年药剂学：注射剂的容器安瓿的割圆 09年药剂学：注射剂的容器安瓿的检查 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com