

城市规划师规划原理复习要点(5)09城市规划师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E5_9F_8E_](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E5_9F_8E_E5_B8_82_E8_A7_84_E5_c61_645775.htm)

[E5_B8_82_E8_A7_84_E5_c61_645775.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E5_9F_8E_E5_B8_82_E8_A7_84_E5_c61_645775.htm) 2.05现代城市规划的

早期思想 1.霍华德的田园城市 田园城市：是为健康、生活以及产业而设计的城市，它的规模足以提供丰富的社会生活，但不应超过这一程度.四周要有永久性农业地带围绕.城市的土地归公众所有，由一委员会受托管理。 2.柯布西耶的现代城市设想 城市应当集中发展，由此而带来的城市问题可以通过技术手段解决--采用大量的高层建筑来提高密度和建立一个高效率的城市交通系统。 3.其他的探索 (1)索里亚玛塔的线形城市：城市建设的一切其他问题，均以城市运输问题为前提。(2)戈涅的工业城市：现代城市在生活和技术基本背景中的组织功能、用地功能分区的雏形。(3)西谛的城市形态研究：《根据艺术原则建设城市》，对当今城市设计产生影响。(4)格迪斯的学说：城市--区域研究.先诊断后治疗：调查--分析--规划。这一思想经芒福德等人发扬光大，形成了对区域的综合研究和区域规划。*现代城市规划思想中，霍华德希望通过在大城市周围建设一系列规模较小的城市来吸引大城市中的人口.柯布西埃则指望通过对大城市结构的重组，在人口进一步集中的基础上，在城市内部解决城市问题。这两种思想界定了当代城市发展的两种基本指向：城市的分散发展和集中发展。*霍华德的规划是直接从空想社会主义出发而建构其体系的，体现出人文的关怀和对社会经济的关注.柯布西埃则从建筑师的角度出发，对建筑和工程的内容更为关心，并希望通过物质空间的改造来改造整个社会。 田园城市是为健康、

生活以及产业而设计的城市，它的规模控制是以提供丰富的社会生活为准则，但不应超过这一程度，四周要有永久性农业地带围绕，城市土地归公众所有，由委员会受托管理。针对工业革命后的城市问题，许多学者进行了大量的探讨，其中索里亚玛塔提出以城市运输为前提的线形城市.戈涅的体现现代城市基本组织原则的工业城市.西谛的艺术性原则基础上对城市形态的研究.格迪斯奠定区域规划理论的生态学研究。格迪斯提出原来局限于城市内部空间布局的城市规划应当成为城市地区的规划，即将城市和乡村的规划纳入同一体系，这一思想经路易斯芒福德发展，形成区域规划。1931年，柯布西埃发表的“光辉城市”的规划方案是以前各种规划的深化。

2.06城市分散发展模式-从田园城市到新城 卫星城：是一个经济上、社会上、文化上具有现代城市性质的独立城市单位，但同时又是从属于某个大城市的派生产物。经历了3个阶段：第一代卫星城仅供居住之用，有基本的生活服务设施，但生产与公共生活仍有赖于母城解决，称为卧城.第二代卫星城提供居住和一定的工业与服务设施，可以使一部分人在当地工作，但另一部分人仍去母城，对问题解决不彻底，称半独立的卫星城.第三代卫星城即独立的新城，距大城市约30-50km，有相应工业区与居住区，有配套的文化福利设施，可以保证居民在当地就业和生活。新城：对按规划设计建设的新建城市的统称，强调了新城市的相对独立性。它基本上是一定区域范围内的中心城市，为其本身周围的地区服务，并且与中心城市发生相互作用，成为城镇体系中的一个组成部分，对涌入大城市的人口起一定的截流作用。

2.07城市分散发展模式-有机疏散理论 城市发展的原则是可以从自然界

的生物演化中推导出来的。目标：把衰败地区中的各种活动，按照预定方案，转移到适合于这些活动的地方去。把上述腾出来的地区，按照预定方案进行整顿，改作其他最适宜的用途。保护一切老的、新的使用价值。把大城市这一整块拥挤的区域，分解成若干个集中单元，并把这些单元组织成为在行动上相互关联的有功能的集中点。方法：“对日常生活进行功能性的集中”。“对这些集中点进行有机的分散”。赖特的主张是将城市分散发展推向极端的状态，发挥到了极致，每户一英亩用地，依靠高速公路相互联系。根据这一理论，城市就成为地球表面均匀分布的人类聚居地。

2.08城市集中发展理论

1.聚集经济理论

经济活动的聚集是城市经济的最根本特征之一。聚集经济是城市活动集中的主要原因。

2.大都市、巨大城市、大城市带：

城市的集中发展到一定程度之后出现大城市现象，这是由于聚集经济的使用而使大城市的中心优势得到广泛实现所产生的结果。

大都市：即大城市地区，指由主要大城市和郊区及附近的城市群组合而成的城市区域，其中，主要城市发挥着主导经济、社会影响的作用。

巨大城市：人口达800万人以上的城市。（《人类聚居的全球报告》）

大城市带：被一群密集的、连续的聚居地所形成的轮廓线包围的人口居住区，它和城市的行政界线不尽相同。

世界6个大城市带：日本太平洋沿岸东京大城市带、英国以伦敦--利物浦为轴线的英格兰大城市带、欧洲西北部大城市带、美国东北部大西洋沿岸从波士顿到华盛顿的大城市带、美国五大湖大城市带、中国长江三角洲城市密集地区。

3.世界城市：

世界城市是区域的政治中心、商业中心、集合各种专门人才的中心、巨大的人口中心、文化娱乐中心。世界城市的指标

：主要的金融中心.跨国公司总部所在地.国际性机构的集中度.商业部门的高度增长.主要的制造业中心.世界交通的重要枢纽.城市人口规模达到一定标准。

2.09区域规划 城市体系：区域内所有城市在职能之间的相互关系--经济学的地区分工和生产力布局学说.城市规模上的相互关系--等级--规模分布关系.城市在地区空间分布上的关系--中心地理论。

区域规划是指在一个特定的地区范围内，根据国民经济和社会发展长远计划和区域自然条件及社会经济条件，对区域的工业、农业、第三产业、城镇居民点以及其它各工程建设事业和重要工程设施进行全面的发展规划，并做出合理的空间配置。简言之，区域规划就是在一个地区内对整个国民经济社会进行总体的战略部署。

2.10城市规划方法的发展

- 1.综合规划：以系统思想及其方法论为其基础。特征：综合性、总体性和长期性。
- 2.分离渐进规划：分解问题，就事论事地解决。
- 3.混合审视规划：基本决策--综合规划.项目决策--分离渐进规划。
- 4.连续性城市规划：不同城市规划要素的不同时效性.城市规划应当是从现状出发的不断推演过程。把城市规划师站点加入收藏夹

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com