

隧道工程水沟施工要求 PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/645/2021_2022__E9_9A_A7_E9_81_93_E5_B7_A5_E7_c63_645212.htm 一、施作水沟电缆槽时应严格按照交底图纸进行施工，确保中线、水平、净空达到设计要求。二、水沟电缆槽混凝土标号应严格按设计要求进行配合比施工，确保混凝土强度达到要求{来源：考{试大} 三、施作水沟电缆槽前应对一铺面和矮边墙凿毛并用高压水进行冲洗，对于杂物用铁刷刷干净并进行冲洗，杜绝任何杂物和积水残留表面。同时应将盲管用PVC管接到水沟内。四、水沟电缆槽立模时要作到横平、竖直、模板之间避免错台对模板加固密实避免跑模，并严格按照测量点进行立模确保中线、水平。底板坡面应平顺，确保水流畅通。五、混凝土灌注时应严格振捣，在捣固棒振动范围内应梅花型布置，不可振捣时间过长，当混凝土无翻浆、无气泡有浮浆出现时应缓慢拔出，确保混凝土振捣密实，并杜绝捣固棒触及模板，使模板跑模，确保规范要求。六、严格按照规范要求进行脱模。相关推荐：#0000ff>岩土地基处理强夯法：质量检验#0000ff>岩土地基处理强夯法：施工#0000ff>岩土地基处理强夯法：设计 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com