

有梁板、无梁板、平板的区别造价工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/646/2021\\_2022\\_\\_E6\\_9C\\_89\\_E6\\_A2\\_81\\_E6\\_9D\\_BF\\_E3\\_c56\\_646057.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022__E6_9C_89_E6_A2_81_E6_9D_BF_E3_c56_646057.htm) 有梁板的特征是，“有梁”的“梁”下基本无独立对应得向下传递荷载的结构。所以砖混结构中的板，梁下无墙，一般都按有梁板算。它的施工特征是梁下模板支撑体系与板是一体的。拆模的时候，一齐拆除。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)