

安全工程师：矿井瓦斯等级的鉴定安全工程师考试 PDF转换
可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/646/2021_2022__E5_AE_89_E5_85_A8_E5_B7_A5_E7_c62_646108.htm 按照矿井相对瓦斯涌出量、矿井绝对瓦斯涌出量和瓦斯涌出形式，将瓦斯矿井划分为：1. 低瓦斯矿井www.Examda.CoM考试就到百考试题 矿井相对瓦斯涌出量 $\leq 10 \text{ m}^3/\text{t}$ ，且矿井绝对瓦斯涌出量 $\leq 40 \text{ m}^3/\text{min}$ ；2. 高瓦斯矿井 矿井相对瓦斯涌出量 $> 10 \text{ m}^3/\text{t}$ ，或矿井绝对瓦斯涌出量 $> 40 \text{ m}^3/\text{min}$ ；百考试题论坛 3. 煤（岩）与瓦斯突出矿井 在一个矿井，只要有一个煤、岩层发现瓦斯，该矿井即定为瓦斯矿井，并依照瓦斯等级管理制度进行管理。在采掘过程中，矿井只要发生过一次煤（岩）与瓦斯突出，该矿井即定为煤（岩）与瓦斯突出矿井。各矿业集团公司每年必须组织进行矿井瓦斯等级和二氧化碳的鉴定工作。新矿井设计前，地质勘探部门应提供各煤层的瓦斯含量资料，矿井瓦斯等级应在任务书中明确。2010年注册安全工程师网络辅导火热招生中！！！更多信息请访问：百考试题安全工程师网校 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com