

2011年造价工程师考试计量安装每日一练73 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_647482.htm

对于层数较多的建筑物，当室外给水管网水压不能满足室内用水时，可采用的给水方式有（ABC）。A．分区并联给水方式 B．并联直接给水方式 C．分区串联给水方式 D．串联直接给水方式【考点】第五章管道工程安装第一节给排水、采暖、燃气工程安装：给排水工程【思路】分区并联给水方式为分区设置水箱和水泵，水泵集中布置（一般设在地下室），适用于允许分区设置水箱的各类高层建筑，应用广泛；并联直接给水方式为分区设置变速水泵或多台并联水泵，从贮水池中抽水，适用于各种类型的高层建筑；分区串联给水方式为分区设置水箱和水泵，水泵分散布置，自下区水箱抽水供上区使用，适用于允许分区设置水箱和水泵的高层建筑（如高层工业建筑）。所以选ABC。【易错】没有D串联直接给水这种室内给水方式。

【拓展】教材介绍的室内给水方式有直接给水方式、单设水箱供水方式、设贮水池、水泵的给水方式、设水泵、水箱的给水方式和竖向分区给水方式，竖向分区给水方式又可划分为：低区直接给水、低区设贮水池、水泵、水箱的供水方式，分区并联给水方式，并联直接给水方式，气压水罐并联给水方式，分区串联给水方式，分区水箱减压给水方式和分区减压阀减压给水方式。熟悉各种室内给水方式的特点和用途，这是历年考试常常光顾之处。【答案】ABC 相关推荐

：#0000ff>2011年造价工程师考试计量安装每日一练汇总 特别推荐：#0000ff>2011年造价工程师考试计价控制模拟试题及答

案汇总 #0000ff>2000年至2010年造价工程师考试真题汇总
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com