城市规划师辅导:城市的特征城市规划师考试 PDF转换可能 丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/647/2021_2022__E5_9F_8E_ E5 B8 82 E8 A7 84 E5 c61 647802.htm 城市是以人为主体, 人口、活动、设施、物资、文化等高度集中并不断运转的有 机整体。城市的特征表现为:一、以人为主体是城市的基本 性质 人、物、空间,构成城市的三要素。在这三个要素中, 人是首要的。这是因为:百考试题 - 全国最大教育类网 站(100test.com) (一)任何城市都是人建造的任何类型的城 市(古代城市、现代城市;西方城市、中国城市;大城市、 中小城市)都是人民群众的劳动成果和智慧结晶。城市都是 人造物,而不是纯自然物,更不是神造物。虽然,世界上最 初城市的发生,以及后来任何城市在某一具体地点的兴起, 不是单凭人们主观意愿所决定,有其社会经济发展和地理、 自然等方面的客观依据,但这只能说明,城市的出现,是人 民群众认识客观规律、运用客观条件的结果。(二)任何城 市都是人管理的百考试题论坛 任何城市都是可以认识、改造 的,也都是可以建设好、管理好的。国内外城市发展的事实 证明,落后的城市可以建设成为先进的城市,混乱的城市通 过加强管理可以变为有秩序的城市。目前,世界范围内普遍 出现的所谓"城市病",归根到底,都是人们自己造成的, 而不是什么"不治之症"。(三)任何城市都是为人服务的 我们通常说的城市,指的是一定社会发展阶段的城市。纵观 历史进程,从世界上最初产生的城市到现代城市,中间经历 了不同的历史阶段和社会形态。虽然不同时期和不同社会的 城市有其共性的方面,但是,也有质的区别。比如,现代城

市与古代城市相比,城市的社会性质不同。城市的社会性质 ,即谁是支配城市的"主人",城市主要是为谁服务的。历 史上最先出现的城市,是与奴隶主所有制相联系的,是奴隶 主支配的城市。封建社会的城市,是封建地主贵族统治下的 城市;在西方国家,是封建的手工业行会组织支配的城市; 在中国则是封建王朝官僚支配的城市。资本主义的城市,是 资产阶级统治下的城市,是资产阶级奴役和剥削无产阶级的 场所。社会主义的城市,人民成为支配城市的主人。因此, 在社会主义国家,城市的规划、建设和管理,都应该以人民 群众的利益和要求作为出发点和归宿点。 二、高度集中是城 市区别于农村的基本特征 具体表现为人口、活动、设施、物 资、文化的高度集中:来源:www.100test.com(一)人口的 高度集中 城市以人为主体。因此,人口的高度集中便成为城 市区别于乡村的主要特征。关于城市规模的划分,主要是以 人口为根据的:人口高度集中,一方面表现在城市人口占总 社会人口的比重增长,就是所谓城市化水平不断提高,另一 方面,表现在城市人口密度的提高。城市人口密度都高于农 村,城市规模越大,人口密度也越高。由于城市人口高度集 中,给城市带来了高效益,使城市在国家社会经济发展过程 中发挥了中心作用。但是,任何事物的发展都有个度,限度 之内,表现为优越性;超过限度,就会走向反面,优越性就 转化为危险性甚至灾难性。城市人口过分集中,会给城市造 成压力,产生一系列城市问题。(二)活动的高度集中现代 城市是人类对自然、社会进行改造的产物,人们在城市开展 的各种活动,是这种改造的继续。这些活动不仅高度集中, 而且多种多样。人们在城市开展的各种活动,体现了现代城

市各种功能的有目的的活动。概括起来,有以下几类:百考 试题 - 全国最大教育类网站(100test.com) 1. 物质资料生产以 及发展生产的各种活动。如重工业生产、轻工业生产、交通 运输,科学研究与开发等。物质资料的生产与流通是一个城 市存在和发展的基础。如果没有适合自己特点和需要的物质 资料生产与流通,这个城市的就业和建设资金就不能很好解 决。在发展生产与流通时,应考虑以人为主体。发展城市生 产的目的是为了人民群众的需要,全面提高人民群众的生活 。 2. 城市建设管理的各种活动。主要是房屋建筑(如厂房 、住宅、公共建筑等)、基础设施(如修桥铺路、各种管线) 的建设管理等。特别是城市基础设施建设管理,对于城市 的发展和发挥作用来说,具有至关重要的作用。3.提高环 境质量的各种活动。如绿化、环境卫生、三废治理、消除噪 声、园林建设、城市雕塑、市容管理等。这些活动都为人们 (城市居民)的工作、劳动、生活创造良好的条件,是形成 人与自然良性循环不可缺少的活动。 4. 加强联系、传递信 息的活动。如电讯、通信、邮政、广播、电视等。城市现代 化水平越高,信息显得越重要。现代城市正在向信息化、数 字化方向发展。5.流通、分配、消费等领域里的各种经济 活动。既有社会的经济活动,如商业、金融、外贸、生活服 务、修理、保险等;也有个人的经济活动,如购物、取款、 存款等。这些活动构成城市生活不可缺少的重要内容。 6. 精神文明建设的各种活动,如文化、艺术、体育、新闻、出 版发行、游乐等。物质文明建设与精神文明建设存在密切的 内在联系。现代城市是两个文明建设交相辉映的有机体。7 ,城市居民为提高、发展和保健自己以及抚养后代所需要的

各种活动。如各种类型的学校教育,各种学科的学术研究等 。这些是培养人才、开发智力的活动。一个城市全体居民的 文化知识水平和智力水平,是这个城市能否可持续发展的重 要参数。8.城市防卫的各种活动。如社会治安、预防各种 自然灾害、警卫、反间谍等。9.对外联系的活动。如政府 间外交活动、民间友好往来、国际间学术交流等。这些活动 体现了现代城市的开放性和国际性。 以上所列的各种活动 , 都是以城市为基地进行的。通过这些活动使人与人之间增强 了联系,密切了交往,传递了信息,从而使现代城市呈现出 复杂的动态性。 (三)设施的高度集中 高度集中的各项城市 设施,构成了城市的物质形态。这些设施属于城市人工构成 , 是人们创造性劳动取得的具体成果 , 也是人们开展各种活 动的依托。没有城市设施,城市也就不能作为实体而存在。 城市设施可分为七大类:1.生产设施:工厂厂房、机器设 备、仓库用房、管理设备及用房。2.基本设施:各级党政 军机关所需的各种设施、外事部门的各种设施(包括大使馆 、领事馆等外交机构)、旅游部门的各种设施等。3.基础 设施:热、电、气等能源的生产和供应设施;自来水的生产 、供应和雨污水的排放等设施;航空、铁路、汽车运输、城 市道路和交通管理等城市交通设施;通信、电讯等信息传递 设施;环卫、环保、园林、绿化等设施;防水、防洪、防震 、战备等防卫设施。4.居住设施:居民住宅及其附属设施 ;集体宿舍及其附属设施;部队营房及其附属设施。 5.生 活服务设施:商业网点、服务网点、饮食业网点、修理网点 等及其有关设施。 6. 文化教育设施:各类学校、科研部门 、电视、广播及其有关设施;影剧院、文化馆、展览馆、博

物馆、图书馆及其有关设施。7. 医疗体育设施: 各类医院 疗养院及其有关设施;体育馆、体育场等体育设施。 城市 设施是为居民生产、工作、生活、学习、交通等提供服务的 。因此,这些设施有一个合理布局的问题。布局合理的标准 和原则看城市运转能否达到高效率、多效益和好效果。(四)物资的高度集中 现代城市是人们利用各种设施进行生产和 经济活动的地方,是物资高度集中的场所。主要表现在工业 生产的商品集中在城市,生产所需要的原材料集中到城市。 (五)文化的高度集中城市是人类文化的结晶。东西方很多 古代名城就是典型的代表。如中国隋唐的长安(今西安)、 宋朝的汴梁(今开封)、明清的北京等,又如意大利的罗马 、佛罗伦萨,英国的伦敦,法国的巴黎,奥地利的维也纳, 埃及的开罗,印度的新德里等,都以其优秀的文化闻名于世 ,发展到今天,以古代文化和现代文化互相融合而呈现出更 加光辉灿烂的新面貌。 三、开放运转是城市的基本条件 城市 是由许多不同类型、不同性质、不同层次子系统所组成的复 杂的大系统。这些子系统包括横向和纵向两大类。横向的子 系统,是按块块划分的,是人口、活动、设施、物资、文化 等多种因素与空间相结合而形成的各个社区。纵向的子系统 是按不同部门、不同产业划分的子系统,这些子系统分为不 同层次,比如在经济系统下分工业、农业、商业、金融、外 贸、交通等;在社会系统下分文化、教育、科技、政法等; 在生态系统下分水利、园林、环保、环卫等。这些子系统如 同大机器的各种零件,形成城市的复杂形态。现代生产社会 化程度提高,科学技术日益发达,社会生活日益复杂,现代 城市的开放性比以往更为突出,使现代城市具有时代的色彩

。开放的直接含义是现代城市经常地、大量地与外界(其他城市和广大农村)进行人口、人才、物资、能源、信息的交换(输入和输出)。现代城市是由众多子系统组成的大系统,它的和谐运转,依赖于各子系统间的相互作用和协同配合。城市管理要研究的一个重要问题,就是城市在开放条件下如何加强各系统的相互协调。100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com