

注册建筑师近代建筑史复习大纲（十四）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/90/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E5_BB_BA_E7_c57_90389.htm

三、斗拱（一）.斗拱的作用 1.增加承托的作用 2.出跳形成悬臂梁 支撑挑檐檁 3.联结柱网:均匀传递荷载 4.减少净跨:减小弯矩.剪力 5.减震：吸收震波 6.装饰作用 7.等级标志 8.模数作用（二）斗拱的组成 1.斗 2.拱 shy.七铺作出五跳八铺作（四）斗拱的类别 清代 柱头科 柱头铺作 宋代 平身科 补间铺作 角科转角铺作 柱头科：承托梁，受力斗拱 平身科：没有梁架，间接受力 材分八等：据等级之别而用:一等材6寸x9寸 八等材3寸x4.5寸 柱径大小已被确定：2个足材到3材 即42分...45分之间 四、对木构架的评析（一）、木构架是梁柱框架体系 具有广泛的适应性 #8226. 2.可以适应不同地区的气候条件 #8226. 4.可以适应不同的造型 可轻巧也可雄厚 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com