

注册建筑师近代建筑史复习大纲（十三）PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/90/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E5_BB_BA_E7_c57_90393.htm 第二节 木构架形式 剖面 一、抬梁式和穿斗式构架 二、斗拱 三、雀替（绰幕枋） 四、对木构架的评析 一、抬梁式构架和穿斗式构架（一）、两种构架的不同特点 1 抬梁式：梁柱结构体系 梁是受弯构件 用材较大 空间可做得大 空间相对灵活 2 穿斗式 檩柱结构体系 以小材代替了大材 简化了屋面用材 增加了构造的灵活性 整体刚性好 26. 柱 角柱 檐柱 中柱 金柱 山柱 瓜柱 2.梁，承受几个檩子就叫几架梁 n 架梁 n-1 步架 3.檩：与屋脊平行的构件叫檩，它的取名方式与柱子名称一致 檐檩 脊檩 上金檩 中金檩 下金檩 挑檐檩（三）、大式做法和小式做法 1. 大式做法 2.小式做法 出廊 四种情况均可 无周围廊 5-11开间 3-5间 屋架：5-11檩 3-7檩 斗拱 可有可无 无斗拱 构架 有飞檐 无飞檐 有扶脊木 无扶脊木 细部 有随梁枋 无随梁枋 有角背 无角背 屋顶 可用琉璃瓦 * 不能用琉璃瓦 100Test 下载 频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com