

注册建筑师近代建筑史复习大纲（十一）PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/90/2021_2022__E6_B3_A8_E5_86_8C_E5_BB_BA_E7_c57_90403.htm 第二章 中国古代木构

架 建筑设计概论 中国建筑#8226.生土建筑体系#8226.（一）.

单体建筑平面的构成要素 - 间 1.间的概念： 四柱之间的空间 两楹梁架之间的空间 多数情况下是指 的说法 2 . 出廊

：出廊有等级划分：周围廊等级最高，不出廊最低。 空间组织上有利、增加了中间层次，内外空间有过渡，更具优越性 结构上出廊更稳固，结构上多圈柱网，且柱距小，比无廊建筑更具优越性 出廊的特殊形式副阶：宋代殿阁等个体建筑周围环绕的廊子，称为副阶。推测是由早期高台建筑周围的单步廊发展而来。 3.面阔和进深（如图） 4.间的组合：官式建筑在面阔方向坚持用“阳数”1, 3, 5, 7, 9 “阴数”2, 4, 6, 8意指阴宅 民间住宅、寺庙等则根据实际需要而定。

5.间的名称：明间，次间，梢间，尽间（二）单体建筑的基本形式（两大类）#8226.杂式：除了长方形之外都称杂式

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com