

CISCO3560IOS升级步骤与常见问题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/0/2021\\_2022\\_CISCO3560I\\_c99\\_417.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/0/2021_2022_CISCO3560I_c99_417.htm) 升级步骤：一、设备清单 二、备份IOS 三、上传新IOS 四、更改启动设置

一、设备清单 CISCOS 3560交换机，安装了超级终端的PC，TFTP或FTP服务器

，c3560-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin的IOS 二、备份IOS 执行备份前先用dir、cd、pwd等命令看下flash中的目录结构。

这台交换机IOS的bin文件以及html文件夹都在 flash

中c3560-ipbase-mz.122-25.SEB4目录下。 1. /\* 将原IOS备份到IP为192.168.1.100的TFTP服务器上 \*/ switch#copy

flash:/c3560-ipbase-mz.122-25.SEB4/c3560-ipbase-mz.122-25.SEB4.bin t 2. /\* 将原IOS备份为tar文件到IP为192.168.1.100的TFTP服务器上 \*/ switch#archive tar /create t

flash:/c3560-ipbase-mz.122-25.SEB4

三、上传新IOS /\* 将新IOS 复制到flash的根目录下 \*/ switch#copy t

flash:/c3560-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin 四、更改启动设置 1. 让交换机用新的IOS启动 switch(config)#boot system

flash:/c3560-advipservicesk9-mz.122-25.SEE2.bin switch#write

switch#reload 重启后，交换机会使用新的IOS。常见问题就是交换机IOS加载顺序的问题。 交换机IOS启动顺序：启动帮

助ios(boot boothlpr)---帮助ios ( boot helper ) ---系统ios(boot system) 编辑特别推荐: #0000ff>解析无线路由七大难题及解决方法

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)