

华为GB0-320认证考题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/142/2021\\_2022\\_\\_E5\\_8D\\_8E\\_E4\\_B8\\_BAGB0-\\_c101\\_142297.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/142/2021_2022__E5_8D_8E_E4_B8_BAGB0-_c101_142297.htm) 1.如下图的网络中，链路A至链路E都为干道链路。启动GVRP协议，各端口的GVRP注册类型都为Normal。则下列选项中叙述正确的为（ ） A.仅有链路A、E、C上承载有VLAN 6和VLAN 7的报文 B.仅有链路B、E、D上承载有VLAN 11至VLAN 15的报文 C.仅有链路E上承载有VLAN 5至VLAN 15的报文 D.仅有链路B、E上承载有VLAN 11和VLAN 12的报文 答案: A

2.在一个交换环境中启动了GVRP协议，但发现动态VLAN的学习情况长期不稳定，则可能是以下哪些原因引起的（ ） A.各交换机之间定时器的值设置不一致 B.各交换机上配置的静态VLAN数目过少 C.启动了GVRP协议的端口的Leave定时器值为缺省值 D.这是GVRP正常的运行情况，不必作任何修改 答案: A

3.Quidway S3526交换机允许配置的最大VLAN数目为（ ） A. 32 B. 256 C. 1000 D. 4000 答案: D

4.下列关于Quidway S3526交换机的接入链路和干道链路叙述中错误的一项为（ ） A.接入链路指的用于连接主机和交换机的链路 B.干道链路不可以包含多个端口 C.干道链路是可以承载多个不同VLAN数据的链路 D.干道链路通常用于交换机间的互连，或者连接交换机和路由器 答案: B

5.对于Quidway S3526交换机的VLAN配置，以下描述有误的选项为（ ） A.缺省VLAN ID为1 B.通过命令display vlan查看VLAN设置时，必须指定某一个VLAN ID C.创建VLAN时，会同时进入此VLAN的视图 D.对于已创建的VLAN，可以对它配置一个描述字符串 答案: B

6.关于二层交换机的说法不

正确的是 ( ) A. 不同VLAN 之间不能通信 B. 传统的二层交换机网络是一个广播域，支持VLAN 的二层交换机也是如此 C. 不同VLAN 之间的通信必须要通过路由 D. 在传统的二层交换机中，交换机仅根据MAC地址进行帧的选路和转发 答案: B

7. 对于引入VLAN 的二层交换机，下列说法不正确的是 ( ) A. 任何一个帧都不能从自己所属的VLAN 被转发到其他的VLAN 中 B. 每一个VLAN 都是一个独立的广播域 C. 每一个人都不能随意地从网络上的一点，毫无控制地直接访问另一点的网络或监听整个网络上的帧 D. VLAN 隔离了广播域，但并没有隔离各个VLAN 之间的任何流量 答案: D

8. 如果ARP 表没有目的地址的MAC地址表项，源站如何找到目的MAC地址 ( ) A. 查找路由表 B. 向全网发送一个广播请求 C. 向整个子网发送一个广播请求 D. 以上说法都不对 答案: C

9. 命令 “ undo acl all ” 的含义表示 A. 删除以 “ all ” 命名的扩展访问控制列表 B. 删除所有的扩展访问控制列表 C. 删除所有的通过名字引用的访问控制列表 D. 删除所有的通过数字引用的访问控制列表 答案: C

10. 实现? 禁止转发来自MAC地址4445-5354-0000 的所有数据包? 功能所需的ACL 配置命令是 A. [Quidway]acl number 201

[Quidway-acl-link-201]rule 1 deny ingress 4445-5354-0000 egress

any B. [Quidway]acl name deny mac link

[Quidway-acl-link-deny mac]rule 1 deny ingress 4445-5354-0000

egress any C. [Quidway]acl number 1001

[Quidway-acl-link-1001]rule 1 deny ingress 4445-5354-0000 egress

any D. [Quidway]acl name deny mac link

[Quidway-acl-link-deny mac]rule 1 deny ingress 4445-5354-0000

0000-0000-0000 egress any 答案: AB

11. 下面哪一条命令可用来

查看所有的ACL 的配置内容 A. display acl config all 100Test 下载  
频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)