

船舶基础知识船舶载重线 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/202/2021_2022__E8_88_B9_E8_88_B6_E5_9F_BA_E7_c31_202183.htm

船舶载重线 (Ship's Load Line) 船舶载重线指船舶满载时的最大吃水线。它是绘制在船舷左右两侧船舶中央的标志，指明船舶入水部分的限度。船级社或船舶检验局根据船舶的用材结构、船型、适航性和抗沉性等因素，以及船舶航行的区域及季节变化等制定船舶载重线标志。此举是为了保障航行的船舶、船上承载的财产和人身安全，它已得到各国政府的承认，违反者将受到法律的制裁。载重线标志包括：甲板线、载重线圆盘和与圆盘有关的各条载重线。图中的各条载重线含义如下：1、TF (Tropical Fresh Water Load Line) 表示热带淡水载重线，即船舶航行于热带地区淡水中总载重量不得超过此线。2、F (Fresh Water Load Line) 表示淡水载重线，即船舶在淡水中行驶时，总载重量不得超过此线。3、T (Tropical Load Line) 表示热带海水载重线，即船舶在热带地区航行时，总载重量不得超过此线。4、S (Summer Load Line) 表示夏季海水载重线，即船舶在夏季航行时，总载重量不得超过此线。5、w (Winter Load Line) 表示冬季海水载重线，即船舶在冬季航行时，总载重量不得超过此线。6、WNA (Winter North Atlantic Load Line) 表示北大西洋冬季载重线，指船长为100.5米以下的船舶，在冬季月份航行经过北大西洋（北纬36度以北）时，总载重量不得超过此线。标有L的为木材载重线。我国船舶检验局对上述各条载重线，分别以汉语拼音首字母为符号。即以“RQ”、“Q”、“R”、“X”、“D”和

“ BDD ” 代替 “ TF ”、 “ F ”、 “ T ”、 “ S ”、 “ W ” 和 “ WNA ”。 在租船业务中，期租船的租金习惯上按船舶的夏季载重线时的载重吨来计算。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com