

考试辅导：油船装、卸油操作规程 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/283/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E8_BE_85_E5_c62_283661.htm 油船装、卸油操作规程 运送油品 、 按要求准时、安全从装油地送到卸油地。

、 其装载重量不得超过装载吃水线。 、 装卸过程中要求无污染、无漏撒。 、 油船上岗人员必须持有港监部门签发的油船操作证。 、 装拆油管时必须正确使用防爆工具。 、 连接船岸的输油软管应有足够的长度。装油 、 连接船岸间油管时，必须先装接地线，然后再装接油管。 、 在装接地线时，岸上的一端先装接于油管上而通入地下，在地线的中间装一开关，将开关拉开，再将地线的船上的一端连接于船体上，最后将开关连接。 、 打开通往油舱的输入管道阀及船尾贮油舱阀门，关闭输出管道阀及其它各油舱阀门。 、 开始送油要慢，检查油管、接头、闸阀等确无差错，并且油已正常流入指定油舱，而无溢漏现象时方可通知岸上逐渐提高装油速度，达到正常速度后，应再进行检查。装油结束前要放慢速度，避免溢油。 、 装油全过程探视孔处不能离人，值班人员要经常观察装油速度。 、 在终止装油前半小时要通知岸方做好准备，根据进度通知岸方放慢速度，以便最后一舱装满时及时停止泵油。 、 装油速度很快，船舶吃水变化大，值班人员注意随时调整缆绳的松紧。 、 全船装油结束后，先拆除软管，后拆除静电地线。 、 关闭各舱的大小阀门、管路上各种闸阀进行铅封。 、 协助有关人员对各船舱盖、孔和管路闸阀进行铅封。卸油 、 到达卸油地后，及时于收货人联系，通报品种和数量。 、 系牢首缆、尾

缆、相档榄。 、 船与船之间用铜质导线连接，再于陆地静电地线连接。 、 输油软管接头不得少于4根紧固螺栓，且法兰盘间加垫耐油密封圈，下置盛油盆。 、 协助有关人员检查铅封。 、 开始卸油要慢，当检查油管、接头、闸阀确无差错，逐渐提高卸油速度，达到正常速度后，应再进行检查。 、 卸油过程中应注意调整缆绳的松紧度。 、 卸油完毕前，等岸上关闭阀门后再关闭船上阀门。 、 先拆除软管，后拆除静电地线。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com