

Cisco路由器配置信息及口令的清除技巧 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/461/2021_2022_Cisco_E8_B7_AF_E7_94_c101_461682.htm 在网络日常管理与维护的工作中，你是否遇到过这种现象：由于忘记了口令，你被原来亲切的“朋友”路由器或交换机强行拒于门外，无法进行参数的重新设置、信息统计。下面就针对几种常见而重要的网络设备的口令清除方法谈谈本人的一点“小窍门”。Cisco路由器配置信息及口令的清除适用范围：所有IOS在10.0及以上版本的Cisco 2000、2500、3000、4000、7000系列路由器。清除步骤如下：1. 用路由器所带的串口线连接到Console口，以下通过Win95的超级终端进行；2. 路由器加电后60秒内，按下CTRL(如果不行按CTRL - BREAK)键，等待出现“ ”提示符；3. 键入“ e/s 2000002 ”命令，并记录下返回值，用在后面“ Router(config) # config - register 0x2102 ”命令中；(通常返回值是2102) 4. 在“ ”符号后键入“ o/r 0x42 ”；5. 键入“ i ”，路由器将重新初始化，对于出现的提示问题，回答No；6. 键入“ Enable ”(没有口令，按回车即可)；7. 改变口令(无论是否加密)：a. 输入“ config mem ”或“ copy startup - config mem ”；b. 输入“ write ”；c. 输入“ config term ”并输入“ enable secret password ”和“ enable password password ”，改变口令；8. 去掉用户提示及口令：a. 进入虚拟行配置模式，输入“ line vty 0 4 ”；b. 输入“ password password ”，改变口令；c. 输入“ login ”(可以去掉用户提示，原来是login local)；100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com