

启动电脑时报警声全攻略计算机等级考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/641/2021_2022__E5_90_AF_E5_8A_A8_E7_94_B5_E8_c98_641400.htm

编辑特别推荐: 全国计算机等级考试(等考)指定教材 全国计算机等级考试学习视频 全国计算机等级考试网上辅导招生 全国计算机等级考试时间及科目预告 百考试题教育全国计算机等级考试在线测试平台 全国计算机等级考试资料下载 全国计算机等级考试论坛

Award BIOS：1短：系统正常启动。2短：常规错误。解决方法：重设BIOS。1长1短：RAM或主板出错。1长2短：显示器或显示卡错误。1长3短：键盘控制器错误。1长9短：主板Flash RAM或EPROM错误，BIOS损坏。不断地响（长声）：内存条未插紧或损坏。不停地响：电源、显示器未和显卡连接好。重复短响：电源有问题。AWI BIOS：1短：内存刷新失败。解决方法，更换内存条。2短：内存ECC校验错误。解决方法：进入CMOS设置，将ECC校验关闭。3短：系统基本内存（第1个64KB）检查失败。4短：系统时钟出错。5短：CPU错误。6短：键盘控制器错误。7短：系统实模式错误，不能切换到保护模式。8短：显示内存错误。注：显卡内存简称显存。9短：ROM BIOS检验和错误。1长3短：内存错误。1长8短：显示测试错误。Phoenix BIOS（以前的老板上有许多POENIX的，现在已经被AWARD收购了）1短：系统启动正常。1短1短1短：系统加电自检初始化失败。1短1短2短：主板错误。1短1短3短：CMOS或电池错误。1短1短4短：ROM BIOS校验失败。1短2短1短：系统时钟错误。1短2短2短：DMA初始化失败。1短2短3短：DMA页寄存器错误

。 1短3短1短：RAM刷新错误。 1短3短2短：基本内存错误。
1短3短3短：基本内存错误。 1短4短1短：基本内存地址线错误。
1短4短2短：基本内存校验错误。 1短4短3短：EISA时序器错误。
1短4短4短：EISA NMI口错误。 2短1短2短到2短4短4短（即所有开始为2短的声音的组合）：基本内存错误。 3短1短1短：从DMA寄存器错误。 3短1短2短：主DMA寄存器错误。 3短1短3短：主中断处理寄存器错误。 3短1短4短：从中断处理寄存器错误。 3短2短4短：键盘控制器错误。 3短3短4短：显示卡内存错误。 3短4短2短：显示错误。 3短4短3短：未发现显示只读存储器。 4短2短1短：时钟错误。 4短2短2短：关机错误。 4短2短3短：A20门错误。 4短2短4短：保护模式中断错误。 4短3短1短：内存错误。 4短3短3短：时钟2错误。 4短3短4短：实时钟错误。 4短4短1短：串行口错误。 4短4短2短：并行口错误。 4短4短3短：数字协处理器错误。 兼容BIOS: 1短：系统正常。 2短：系统加电自检（POST）失败。 1长：电源错误，若无显示，则为显示卡错误。 1长1短：主板错误。 1长2短：显卡错误。 1短1短1短：电源错误。 3长1短：键盘错误 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com