

钢结构厂18种设备安全操作规范：液压折弯机岩土工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022__E9_92_A2_E7_BB_93_E6_9E_84_E5_c63_644620.htm 液压折弯机操作规范

本文来源:百考试题网1、操作者在使用折弯机前必须详细阅读本机说明书，熟悉和掌握折弯机的结构、性能和调整方法。2、在多人操作时，必须确认在没有任何不安全因素时，方可踏下脚踏开关。百考试题论坛3、本折弯机能承受部分偏载（宜于右端），其最大偏载压力值为120KN（千牛）4、上下模具间的间隙必须调整均匀，工作时，下模和工作台上不准放置任何工具，工件表面不得有焊疤等缺陷。5、要经常保持折弯机的清洁，使用中，应随时注意折弯机各部分的情况，如发现异常，应立即停机检查。6、模口V一般选择为8倍板厚，即 $V = 8S$ 为宜，本机的折弯板料最大厚度为16mm。7、严格按照板料折弯压力表调整压力。相关推荐：钢网架结构安装工程要点（细则）（二）100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com