

为何一动鼠标就会开机计算机等级考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022__E4_B8_BA_E4_BD_95_E4_B8_80_E5_c98_644679.htm 问：我的电脑用的是捷波J-V400MAX主板，金和田海象电源，PS/2接口的鼠标。每次关机后一动鼠标就自动开机了，我没有设置鼠标方式开机。这是什么原因？答：这种故障比较少见，估计是主板或电源等配件存在问题。现在很多主板支持PS/2接口设备开机，不过一般都是在BIOS时设定采用键盘开机方式，采用鼠标开机方式不多见，有些主板可以支持，但也需要快速按键多次。而你的电脑是一动鼠标就开机，不主正常，估计是主板PS/2接口或附近的相关的电路有问题，移动鼠标时使电脑误以为有开机信号，所以就自动开机了。你最好先换一个PS/2接口的鼠标试试，如果还是如此，可以再换一个USB接口的鼠标试试，如果故障现象依旧，则可能是主板或电源的问题，只能采用替换法一一测试了。编辑特别推荐:通过改注册表提高系统性能:鼠标键盘 键盘开机失败的原因 键盘常见故障解析 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com