扫描仪常见故障及其解决方案计算机等级考试 PDF转换可能 丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022__E6_89_AB_ E6 8F 8F E4 BB AA E5 c98 644381.htm 1、开启扫描仪时出 现"SCSI card not found"提示SCSI卡上设置了保险丝,当遇 到不良电路状况(电压不稳或短路等)会自动断开,待线路良 好或测得温度降低后会自动连接。我们避免不良电路状况对 扫描仪造成的损害。 2、找不到扫描仪 确认是否先开启扫描 仪的电源, 然后才启动计算机。如果不是, 可以按"设备管 理器"的"刷新"按钮,查看扫描仪是否有自检,绿色指示 灯是否稳定地亮着。假若答案肯定,则可排除扫描仪本身故 障的可能性。如果扫描仪的指示灯不停地闪烁,表明扫描仪 状态不正常。先检查扫描仪与电脑的接口电缆是否有问题, 以及是否安装了扫描仪驱动程序。此外,还应检查"设备管 理器"中扫描仪是否与其他设备冲突(IRQ或I/O地址),若 有冲突可以更改SCSI卡上的跳线。采集者退散 3、扫描 仪Ready灯不亮 打开扫描仪电源后,若发现Ready灯不亮,先 检查扫描仪内部灯管。若发现内部灯管是亮的,可能与室温 有关。解决的办法是让扫描仪通电半小时后,关闭扫描仪。 一分钟后再打开它,问题即可迎刃而解。若此时扫描仪仍然 不能工作,则先关闭扫描仪,断开扫描仪与电脑之间的连线 ,将SCSIID的值设置成7,大约一分钟后再把扫描仪打开。 在冬季气温较低时,最好在使用前先预热几分钟,这样就可 避免开机后Ready灯不亮的现象。本文来源:百考试题网 4、输 出图像色彩不够艳丽 如果扫描的图像色彩不够艳丽,可以先 调节显示器的亮度、对比度和Gamma值。Gamma值是人眼从 暗色调到亮色调的一种感觉曲线。 Gamma值越高感觉色彩的层次就更丰富。在扫描仪自带的扫描应用软件里,我们可以对Gamma值进行调整。当然,为了求得较好的效果,你也可以在Photoshop等软件中对Gamma值进行调整,但这属于"事后调整"。在扫描仪自带的软件中,如果是普通用途,Gamma值通常设为1.4;若用于印刷,则设为1.8;网页上的照片则设为2.2。还有就是扫描仪在使用前应该进行色彩校正,否则就极可能使扫描的图像失真;此外还可以对扫描仪驱动程序对话框中的亮度/对比度选项进行具体调节。 编辑特别推荐: 扫描仪清洁步步谈 扫描仪高级使用技巧几则 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问www.100test.com